

Jak używać szczotkę do butelek Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Producent-Dystrybutor
Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44



1. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Szczotka służy wyłącznie do czyszczenia wnętrza butelek i naczyń o podobnym kształcie. Została zaprojektowana, aby skutecznie usuwać zabrudzenia, resztki i osady z wnętrza butelek, słoików, dymionów oraz innych naczyń, zapewniając higienę i czystość.
2. Sprawdź stan szczotki przed użyciem. Upewnij się, że włosie i drut nie są uszkodzone ani ostre.
3. Namocz włosie w wodzie. Przed czyszczeniem zwilż szczotkę, aby uniknąć zarysowania powierzchni butelki.
4. Stosuj delikatne ruchy. Nanieś odpowiednią ilość środka czyszczącego na szczotkę. Włóż szczotkę do wnętrza i delikatnie, ale stanowczo, szczotkuj wewnętrzne powierzchnie, usuwając osady. Obracaj szczotką, aby zapewnić dokładne czyszczenie wszystkich zakamarków. W przypadku szczególnie trudnych zabrudzeń, powtórz proces, aż do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu.
5. Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami. Nie używaj szczotki w butelkach z wrzątkiem, aby nie zdeformować włosia.
6. Nie używaj szczotki bez mycia. Po każdym użyciu dokładnie optucz szczotki w ciepłej wodzie, aby usunąć resztki brudu i detergentu. Możesz regularnie dezynfekować szczotki, mocząc je w roztworze ciepłej wody z octem lub delikatnym środkiem dezynfekującym.
7. Nie dziel się szczotką z innymi osobami. Każda osoba powinna mieć własną szczotkę, szczególnie do butelek dla dzieci.
8. Osuszaj po użyciu. Pozostaw szczotkę w przewiewnym miejscu, aby uniknąć rozwoju bakterii i pleśni.
9. Przechowuj w czystym miejscu. Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni. Unikaj przechowywania szczotek w wilgotnych miejscach, aby przedłużyć ich żywotność.
10. Wymieniaj szczotkę regularnie. Nie używaj jednej szczotki dłużej niż 2–3 miesiące, aby zachować higienę.
11. Uważaj na dzieci. Szczotka nie jest zabawką; przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.
12. Zwracaj uwagę na reakcje butelek i innych czyszczonych sprzętów. Jeśli pojawią się zarysowania lub uszkodzenia, przerwij używanie szczotki i wymień ją na nową.