

Jak używać muchobijkę z asortymentu Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Dystrybutor

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44



1. Przygotowanie. Upewnij się, że muchobijka jest w dobrym stanie przed każdym użyciem. Sprawdź, czy rączka i siatka nie są uszkodzone ani zużyte.
2. Użycie. Staraj się uderzyć owada częścią pracującą muchobijki. Po udanym uderzeniu, usuń martwego owada za pomocą chusteczki lub papieru.
3. Czyszczenie po użyciu. Jeśli siatka muchobijki jest zabrudzona, przetrzyj ją wilgotną szmatką. Unikaj używania wody lub innych płynów do czyszczenia rączki, aby nie uszkodzić jej struktury.
4. Przechowywanie. Przechowuj muchobijkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Upewnij się, że muchobijka jest przechowywana w miejscu, gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia.
5. Zagrożenia. Unikaj używania nadmiernej siły, aby nie złamać rączki lub nie uszkodzić siatki. Upewnij się, że nie uderzasz muchobijką innych osób ani zwierząt, aby uniknąć urazów.
6. Ochrona dzieci. Produkt nie jest zabawką – przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
7. Recykling. Przekaz muchobijkę do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych. Upewnij się, że są odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.