

Jak używać szczotkę do odzieży Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Producent-Dystrybutor
Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44



1. Przygotowanie. Upewnij się, że szczotka jest czysta i sucha przed każdym użyciem. Sprawdź, czy włosie szczotki nie jest uszkodzone ani zużyte.
2. Użycie. Trzymaj szczotkę za uchwyt i delikatnie przesuwaj nią po powierzchni odzieży w jednym kierunku, aby usunąć kurz, włosy i inne drobne zanieczyszczenia. Szczotkuj delikatnie, aby nie uszkodzić tkaniny, szczególnie w przypadku delikatnych materiałów.
3. Czyszczenie po użyciu. Usuń zebrane zanieczyszczenia ze szczotki. Regularnie czyść szczotkę, aby zapobiec przenoszeniu brudu na inne ubrania.
4. Przechowywanie. Przechowuj szczotkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z włosiem do góry, aby zapobiec jego odkształcaniu. Unikaj pozostawiania szczotki na wilgotnych powierzchniach, co może prowadzić do pleśni.
5. Szczotkuj delikatnie, aby nie uszkodzić tkaniny, zwłaszcza delikatnych materiałów jak jedwab czy kaszmir.
6. Recykling. Jeśli szczotka jest wykonana z materiałów nadających się do recyklingu (np. drewno, plastik), oddziel poszczególne komponenty. Przekaż elementy szczotki do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych.
7. Odpady zmieszane. Elementy, które nie nadają się do recyklingu, wyrzuć do odpadów zmieszanych. Upewnij się, że są one odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.
8. Bezpieczeństwo użytkownika. Produkt nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie stosuj szczotki w celach innych niż pielęgnacja odzieży.