

# Jak używać kija z asortymentu Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Dystrybutor

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel  
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44



1. Sprawdzenie stanu. Przed użyciem upewnij się, że kij jest w dobrym stanie, bez widocznych pęknięć, złamań ani innych uszkodzeń.
2. Mocowanie kija. Upewnij się, że gwint na końcu kija jest w dobrym stanie, bez uszkodzeń. Wkręć kij do mopa lub zamiatacza, upewniając się, że jest dobrze zamocowany. Należy dokręcić kij, aby uniknąć luzów podczas użytkowania.
3. Używanie. Trzymaj kij oburącz, jedną ręką bliżej końca kija, a drugą bliżej części pracującej. Przesuwaj miotłę lub mopa równomiernymi, długimi ruchami, aby skutecznie zbierać kurz i zanieczyszczenia. Dostosuj pozycję rąk na kiju tak, aby było Ci wygodnie pracować. Staraj się utrzymywać prostą postawę ciała, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pleców.
4. Czyszczenie kija. Po zakończeniu przetrzyj kij wilgotną ściereczką, aby usunąć brud i kurz.
5. Bezpieczeństwo użytkowania. Nie używaj kija do celów innych niż sprzątanie – nie jest przeznaczony jako podpora czy narzędzie do podnoszenia ciężarów. Nie używaj kija w pobliżu źródeł ognia ani wysokiej temperatury (może się odkształcić). Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci – ryzyko uderzenia lub przewrócenia.
6. Utylizacja. Jeśli kij jest zużyty, uszkodzony lub złamany, nie nadaje się do ponownego użycia i powinien zostać odpowiednio zutylizowany. Kij powlekany. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu przedmiotów pokrytych powłokami. Niektóre powłoki mogą być traktowane jako specjalne odpady. Jeśli kij zawiera elementy plastikowe lub metalowe, takie jak uchwyty, oddziel je i umieść w odpowiednich pojemnikach do recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli nie ma możliwości recyklingu, kij może zostać wyrzucony do odpadów komunalnych. Kij drewniany. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu drewna. Niektóre miejsca mają specjalne punkty zbiórki drewna, które można poddać recyklingowi lub przetworzeniu. Jeśli drewniany kij nie może być poddany recyklingowi, sprawdź, czy może być zutylizowany jako odpady drewniane w lokalnych punktach zbiórki. Jeśli nie ma możliwości recyklingu drewna, można kij drewniany wyrzucić do odpadów komunalnych. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów komunalnych. Zawsze warto sprawdzić lokalne wytyczne dotyczące utylizacji konkretnych materiałów, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.