

Jak używać szczotkę do wanny Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Producent-Dystrybutor
Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44



1. Przygotowanie szczotki i wanny. Upewnij się, że szczotka jest czysta i nieuszkodzona. Sprawdź, czy włosie jest w dobrym stanie, bez zniszczeń.
2. Czyszczenie wanny. Nałóż odpowiedni środek czyszczący na powierzchnię wanny. Użyj szczotki do wanny, aby energicznie szorować powierzchnię. Skup się na trudno dostępnych miejscach oraz na obszarach, gdzie mogą gromadzić się osady i brud. Po zakończeniu szorowania dokładnie spłucz wannę wodą, aby usunąć resztki środka czyszczącego i brudu.
3. Konserwacja szczotki. Po każdym użyciu dokładnie spłucz szczotkę w czystej wodzie, aby usunąć resztki brudu i środka czyszczącego. Pozostaw szczotkę do wyschnięcia w przewiewnym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii. Upewnij się, że szczotka jest całkowicie sucha przed jej przechowywaniem. Przechowuj szczotkę w suchym i czystym miejscu, najlepiej w specjalnym pojemniku lub stojaku, który umożliwia cyrkulację powietrza.
4. Kontakt z zarazkami i bakteriami. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci – szczotka nie jest zabawką i może być źródłem bakterii, które zostaną przeniesione na skórę lub inne powierzchnie. Dokładnie myj ręce po zakończeniu pracy i regularnie czyść szczotkę, aby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zarazków.
5. Ocena stanu szczotki. Jeśli szczotka do wanny jest zużyta, uszkodzona lub zanieczyszczona, nie nadaje się do ponownego użycia i powinna zostać odpowiednio zutylizowana.
6. Recykling. Umieść szczotkę w odpowiednich pojemnikach na recykling tworzyw sztucznych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.