

Jak używać wieszaka samoprzylepnego z asortymentu Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Dystrybutor

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44



1. Przygotowanie. Wybierz odpowiednie miejsce na wieszak, upewniając się, że powierzchnia jest czysta, sucha i gładka.
2. Montaż. Odklej ochronną warstwę papieru od samoprzylepnej części wieszaka. Przyłóż wieszak do wybranej powierzchni, mocno dociskając przez kilka sekund, aby zapewnić dobrą przyczepność. Unikaj obciążania wieszaka przez co najmniej 24 godziny po montażu, aby klej miał czas na pełne związanie.
3. Użycie. Wieszak można używać do wieszania lekkich przedmiotów, takich jak ręczniki, torby, kapelusze lub klucze.
4. Demontaż. Aby usunąć wieszak, delikatnie pociągnij go wzdłuż powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń. Jeśli pozostaną resztki kleju, usuń je delikatnie alkoholem lub specjalnym środkiem do usuwania kleju.
5. Ochrona dzieci. Produkt nie jest zabawką – przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj dzieciom używać przepychacza samodzielnie.
6. Recykling. Wieszak jest wykonany z materiałów nadających się do recyklingu. Przekaż elementy wieszaka do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych.