

Jak używać miotłkę teleskopową do kurzu z asortymentu Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Dystrybutor

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44



1. Przygotowanie. Upewnij się, że miotłka jest w dobrym stanie przed każdym użyciem. Sprawdź, czy rączka i część pracująca nie są uszkodzone.
2. Użytkowanie. Rozsuń teleskopowy trzonek tylko do zalecanej długości. Trzymaj miotłkę pewnym chwytem, unikaj gwałtownych ruchów. Usuwać kurz delikatnie, bez nadmiernego nacisku na powierzchnie. Nie stosuj na gorących, ostrych ani wilgotnych powierzchniach. Nie używaj w pobliżu źródeł ognia ani urządzeń elektrycznych pod napięciem.
3. Czyszczenie po użyciu. Jeśli siatka miotłki jest zabrudzona, przetrzyj ją wilgotną szmatką. Unikaj używania wody lub innych płynów do czyszczenia rączki, aby nie uszkodzić jej struktury.
4. Przechowywanie. Przechowuj miotłkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Upewnij się, że miotłka jest przechowywana w miejscu, gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia.
5. Bezpieczeństwo użytkownika. Produkt przeznaczony wyłącznie do czyszczenia kurzu w gospodarstwie domowym. Miotłka nie jest zabawką – trzymaj z dala od dzieci. Nie używaj jako narzędzia do podpierania, uderzania czy sięgania po ciężkie przedmioty.
6. Recykling. Przekaz miotłkę do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych. Upewnij się, że są odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.