

Jak używać szczoteczki do włosów dla niemowląt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Dystrybutor

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44

1. **Używaj zgodnie z przeznaczeniem.** Szczoteczka służy wyłącznie do pielęgnacji włosów i skóry głowy niemowlęcia.
2. **Kontroluj stan szczoteczki.** Nie używaj, jeśli oprawa jest pęknięta, a włosie wypada lub jest zdeformowane.
3. **Nie stosuj na podrażnioną skórę.** Unikaj czesania w miejscach z ranami, otarciami czy stanami zapalnymi.
4. **Używaj delikatnych ruchów.** Skóra niemowlęcia jest bardzo wrażliwa, nie należy dociskać szczoteczki.
5. **Myj regularnie.** Po każdym użyciu opłucz szczoteczki w letniej wodzie z łagodnym środkiem myjącym.
6. **Dokładnie osuszaj.** Pozostaw szczoteczki w przewiewnym miejscu, aby uniknąć rozwoju bakterii i pleśni.
7. **Unikaj bardzo wysokiej temperatury.** Gorąca woda może odkształcić oprawę z tworzywa i uszkodzić włosie.
8. **Przechowuj w czystym i suchym miejscu.** Nie zostawiaj szczoteczki w wilgotnej łazience bez wentylacji.
9. **Nie dziel szczoteczki między dzieci.** To produkt higieniczny, powinien być używany indywidualnie.
10. **Nie stosuj agresywnych detergentów.** Używaj wyłącznie łagodnych środków czyszczących, aby nie zniszczyć włosia.

11. **Unikaj długotrwałego nasłonecznienia.** Promieniowanie UV może osłabić włókno PS i wysuszyć naturalną szczecinę.
12. **Utylizuj zgodnie z zasadami segregacji odpadów.** Oprawę z tworzywa wyrzucaj do plastiku, włosie naturalne do odpadów zmieszanych lub biodegradowalnych, włókno PS wyrzucaj do plastiku.