

Jak używać skrobaczki do szyb z asortymentu Sanel zgodnie z wymogami bezpieczeństwa GPSR (Rozporządzenie UE 2023/988)

Dystrybutor

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, 12 637-29-44



1. Przygotowanie skrobaczki. Przed użyciem upewnij się, że skrobaczka jest w dobrym stanie, a ciepła rączka jest czysta i nieuszkodzona.
2. Użycie skrobaczki. Użyj skrobaczki do usuwania lodu z szyb samochodu. Przesuwaj skrobaczkę pod kątem, aby skutecznie usunąć lód bez uszkodzania szyby. Unikaj zbyt mocnego naciskania skrobaczki na szybę, aby zapobiec jej zarysowaniu.
3. Bezpieczeństwo użytkowania. Nie używaj skrobaczki na rozgrzanych szybach (np. po intensywnym ogrzewaniu wnętrza). Nie pozostawiaj produktu w zasięgu dzieci – ryzyko uderzenia lub potknięcia małych elementów. Nie używaj skrobaczki do innych celów niż usuwanie lodu i szronu z szyb samochodowych.
4. Czyszczenie skrobaczki. Po użyciu dokładnie wyczyść skrobaczkę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
5. Przechowywanie. Przechowuj skrobaczkę w suchym i czystym miejscu, aby przedłużyć jej żywotność. W okresie zimowym przechowuj skrobaczkę w łatwo dostępnym miejscu w samochodzie, aby mieć ją zawsze pod ręką w razie potrzeby.
6. Ocena stanu skrobaczki. Jeśli skrobaczka jest zużyta, uszkodzona lub zanieczyszczona, nie nadaje się do ponownego użycia i powinna zostać odpowiednio zutylizowana.
7. Recykling. Umieść plastikowe elementy w odpowiednich pojemnikach na recykling tworzyw sztucznych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Jeśli niektóre elementy skrobaczki nie nadają się do recyklingu, możesz je wyrzucić do odpadów mieszanych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów komunalnych. Zawsze warto sprawdzić lokalne wytyczne dotyczące utylizacji konkretnych materiałów, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.